


Dual

CT 1640



Bedienungsanleitung
Notice d'emploi
Operating Instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de manejo
Bruksanvisning

Sehr geehrter Kunde,
die Bedienung Ihres neuen Tuners ist einfach. Trotzdem bitten wir Sie, diese Anleitung sorgfältig zu lesen, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Auf den Seiten 3 und 4 finden Sie zur schnellen Übersicht die wichtigsten technischen Merkmale und Bedienungsfunktionen in Kurzform. Auf den folgenden Seiten wird die ausführliche Bedienung erklärt. Diese Anleitung soll aber gleichzeitig technisches Handbuch Ihres Gerätes sein und Ihnen die vielen Besonderheiten des Tuners erläutern. Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen, auch die übrigen Seiten aufmerksam zu lesen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Dual CT 1640.

Klappen Sie bitte diese Seite nach außen.

Cher ami mélomane;
l'utilisation de votre tuner est simple. Néanmoins, nous vous prions de lire attentivement ce mode d'emploi, avant de mettre votre appareil en service.

Pages 3 et 4, pour avoir un aperçu rapide, vous trouverez les particularités techniques et les fonctions les plus importantes sous forme abrégée. Dans les pages suivantes, la commande est expliquée en détail.

Mais, ce mode d'emploi doit être simultanément un manuel technique de votre appareil et expliquer en détail les nombreuses caractéristiques du tuner. Pour cette raison, nous vous conseillons de lire aussi avec attention les autres pages.

Nous vous souhaitons beaucoup de joie avec votre Dual CT 1640.

Veuillez rabattre cette page vers l'extérieur.

Dear Customer,

The operation of your new tuner is very simple, but in spite of that, we ask you to read the following pages before using your equipment for the first time.

On pages 3 and 4 you will find a brief overview of the most important technical characteristics and operating functions, and on the subsequent pages the functions are explained in more detail.

At the same time, this handbook is intended for use as a technical handbook for your equipment, and explains the many special features of the equipment. For this reason we ask you to also read the remaining pages carefully.

We wish you much pleasure with your Dual CT 1640.

Please fold this page outwards.

Zeer geachte client,

De bediening van uw nieuwe tuner is eenvoudig. Niettemin verzoeken wij u, deze aanwijzing zorgvuldig door te nemen, alvorens u het apparaat in bedrijf stelt.

Op de pagina's 3 en 5 vindt u een overzicht van de technische kenmerken en bedieningsfuncties in verkorte vorm. De daaropvolgende pagina's bevatten een uitvoerige handleiding van de bediening van uw ontvanger.

Deze handleiding moet eveneens tot technisch handboek dienen voor uw apparaat en u opheldering verschaffen over de vele bijzonderheden van de ontvanger. Op deze grond bevelen wij u ten eerste aan, ook de overige pagina's aandachtig door te nemen.

Wij wensen u veel geluk toe met uw Dual CT 1640.

Klapt u s.v.p. deze pagina naar buiten om.

Estimado cliente:

El manejo de su nuevo sintonizador es muy sencillo. Sin embargo, le rogamos leer detenidamente estas instrucciones de servicio antes de poner en funcionamiento su aparato.

En las páginas 3 y 5 encontrará los datos y funciones más importantes en forma resumida para una identificación más rápida. En las páginas posteriores se indica más ampliamente el funcionamiento del aparato.

Sin embargo, estas instrucciones también deben representar un manual técnico de su aparato y explicarle las numerosas particularidades de su sintonizador. Por este motivo le recomendamos leer también detenidamente el resto de las páginas y explicaciones.

Le deseamos muchas satisfacciones con su Dual CT 1640.

Por favor, doble esta hoja hacia afuera.

Ett gott råd



Vi rekommenderar Er att läsa igenom denna bruksanvisning innan Ni börjar använda Er nya tuner.

På sidorna 3 och 5 finner Ni en kortfattad översikt av de tekniska finesserna och på de följande sidorna en mera ingående beskrivning av deras olika funktioner.

Denna bruksanvisning är samtidigt en teknisk handbok för Er tuner. Vi ber Er därför noga läsa igenom hela anvisningen.

Vi önskar Er lycka till med Er nya Dual CT 1640.

Vik ut denna sida.



Bedienung

- (1) MUTING UKW-Stummabstimmung
- (2) MONO Mono-Umschaltung
- (3) AFC UKW-Scharfabstimmung
- (4) Stationstasten FM 1 – FM 7
- (5) MUTING-TRIGGER Einsteller für UKW-Stummabstimmung
- (6) STEREO-TRIGGER Einsteller für den Stereo-Umschaltpegel
- (7) FM FM-Stationstaste (UKW)
- (8) FM Bereichstaste für UKW (FM)
- (9) SIGNAL Abstimminstrument für Signalstärke
- (10) LW Bereichstaste für LW
- (11) MW Bereichstaste für MW
- (12) FA Zuschaltbare Ferritantenne für MW und LW
- (13) TUNING Abstimminstrument für 0-Durchgang (Ratio-Mitten-Abstimmung)
- (14) SW 1 Bereichstaste für KW (SW 1)
- (15) SW 2 Bereichstaste für KW (SW 2)
- (16) CHANNEL Umschaltung der digitalen Anzeige von Empfangsfrequenz auf UKW-Kanal
- (17) POWER Netzschalter
- (18) 7-Segment Leuchtdioden-Zifferanzeige für MHz, Kanal, kHz und Uhrzeit
- (19) Abstimm-Drehknopf
- (20) KHZ Leuchtdiode für kHz-Anzeige
- (21) MHZ Leuchtdiode für MHz-Anzeige
- (22) STEREO Leuchtdiode für Stereo-Anzeige
- (23) MINUTE Minuteneinstellung
- (24) HOUR Standeneinstellung
- (25) Ferritantenne, ausklappbar
- (26) AM Antennenbuchse für AM (LMK, Erde)
- (27) FM/AM-75 Ω Antennenbuchse für FM/AM asymmetrisch 75 Ω
- (28) FM Antennenbuchse für FM (UKW) symmetrisch 240 Ω
- (29) AF-OUTPUT Verstärker-Ausgang

Commande

- (1) MUTING Accord silencieux en FM
- (2) MONO Commutation en monophonie
- (3) AFC Accord fin automatique en FM
- (4) Touches de présélection de station FM 1 – FM 7
- (5) MUTING-TRIGGER Régulateur pour l'accord silencieux en FM
- (6) STEREO-TRIGGER Régulateur pour le niveau de commutation en stéréophonie
- (7) FM Touche de station en FM
- (8) FM Touche de gamme pour la FM
- (9) SIGNAL Indicateur d'accord pour l'intensité des signaux
- (10) LW Touche de gamme pour les GO
- (11) MW Touche de gamme pour les PO
- (12) FA Antenne ferrite connectable pour les PO et GO
- (13) TUNING Indicateur d'accord pour le passage par 0
- (14) SW 1 Touche de gamme pour les OC (OC 1)
- (15) SW 2 Touche de gamme pour les OC (OC 2)
- (16) CHANNEL Commutation de l'indication digitale de la fréquence de réception sur le canal FM
- (17) POWER Interrupteur secteur
- (18) Visualisation numérique par diodes lumineuses à 7 segments pour les MHz, les kHz et l'heure
- (19) Bouton d'accord
- (20) KHZ Diode lumineuse pour la visualisation des kHz
- (21) MHZ Diode lumineuse pour la visualisation des MHz
- (22) STEREO Diode lumineuse pour la visualisation de la stéréophonie
- (23) MINUTE Réglage des minutes
- (24) HOUR Réglage des heures
- (25) Antenne ferrite rabattable
- (26) AM Prise d'antenne en AM (GO, PO, OC, terre)
- (27) FM/AM-75 Ω Prise d'antenne pour FM/AM, asymétrique, 75 ohms
- (28) FM Prise d'antenne pour FM, symétrique, 240 ohms
- (29) AF-OUTPUT Sortie amplificateur

Controls

- (1) MUTING FM muting
- (2) MONO Mono/Stereo switch
- (3) AFC Automatic frequency control (FM)
- (4) Tuning button FM 1 – FM 7
- (5) MUTING VHF muting level control
- (6) STEREO TRIGGER Stereo threshold control
- (7) FM FM button (VHF)
- (8) FM VHF selector switch (FM)
- (9) SIGNAL Signal strength tuning meter
- (10) LW LW selector switch
- (11) MW MW selector switch
- (12) FA Switchable ferrite antenna for LW and MW
- (13) TUNING Tuning meter (mean ratio tuning)
- (14) SW 1 SW 1 selector switch
- (15) SW 2 SW 2 selector switch
- (16) CHANNEL Switchover of digital frequency display to FM channel indication
- (17) POWER Mains ON/OFF switch
- (18) Seven digit LED display unit for MHz, channel, kHz and time
- (19) Tuning control
- (20) KHZ LED indicator for kHz
- (21) MHZ LED indicator for MHz
- (22) STEREO LED for stereo
- (23) MINUTE Minutes setting
- (24) HOUR Hours setting
- (25) Folding ferrite antenna
- (26) AM Antenna socket for AM (ANT, ground)
- (27) FM/AM-75 Antenna socket for 75 Ohms asymmetrical FM/AM antenna
- (28) FM Antenna socket for 240 Ohms symmetrical FM (VHF) antenna
- (29) AF-OUTPUT Amplifier output




Fig. 1

Anschluß an das Wechselstromnetz

Der HiFi-Stereo-Tuner kann an Wechselspannungen 110 – 125 V und 220 – 240 V betrieben werden und wird ab Werk auf 220 V eingestellt geliefert. Eine spezielle Anpassung an die Netzfrequenzen 50 oder 60 Hz ist nicht erforderlich.

Bitte vergewissern Sie sich vor dem Anschluß über die bei Ihnen vorhandene Netzspannung.

Für die Umstellung auf 110 – 125 V Wechselspannung ist im Zubehör eine entsprechende Sicherung beige packt, die jedoch nicht für 220 V verwendet werden darf.

Achtung!

Aus Gründen der Sicherheitsvorschriften muß die Umstellung auf eine andere Netzspannung dem Fachhandel oder den autorisierten Dual-Kundendienststellen vorbehalten bleiben.

Anschluß an den Verstärker

Für den Anschluß des Gerätes an einen Voroder Leistungs-Verstärker ist an der Rückseite eine 5-polige Normbuchse AF-OUTPUT (29) angeordnet. Zur Verbindung mit der Anschlußbuchse (Tuner, Radio) am Verstärker dient die beige-farbige Tonleitung Dual Nr. 204 783.

Anschluß an die Antenne

Für die optimale Empfangsleistung empfehlen wir Ihnen, den Tuner mit einer hochwertigen Außenantenne zu betreiben. Das gilt besonders für den Empfang von Stereo-Rundfunk-Sendungen, deren Wiedergabegüte in hohem Maße von der Qualität der benutzten UKW-Antenne abhängig ist. In vielen Fällen wird einwandfreier Stereo-Empfang nur mit einer auf den betreffenden Sender ausgerichteten Mehrelement-Antenne möglich sein. Ihr Fachhändler wird Ihnen bei der Wahl der für Sie günstigsten Antennen-Anlage gerne behilflich sein.

Der Tuner besitzt eine ausklappbare Ferrit-Antenne die nicht als vollwertiger Ersatz für eine Außenantenne angesehen werden darf, jedoch in vielen Fällen einen ausreichenden Empfang im Lang- und Mittelwellenbereich ermöglicht.

Raccordement au secteur

Le tuner HiFi stéréo peut être alimenté en courant alternatif 110 – 125 V et 220 – 240 V, et en usine, il est réglé sur 220 V. Une adaptation spéciale aux tensions secteur 50 ou 60 Hz n'est pas nécessaire.

Avant de brancher votre appareil, veuillez vérifier la tension dont vous disposez.

Pour le passage à 110 – 125 V, un fusible correspondant est fourni dans les accessoires, mais ne doit pas être utilisé en 220 V.

Attention!

En raison des prescriptions de sécurité, le passage à une autre tension secteur ne doit être effectué que par votre revendeur ou un service après-vente agréé par Dual.

Raccordement à l'amplificateur

Pour brancher l'appareil sur un préamplificateur ou un amplificateur de puissance: une prise pentapolaire normalisée AF-OUTPUT (29) se trouve à l'arrière de l'appareil. Pour relier la prise du tuner ou du poste radio à l'amplificateur, on se sert du câble Dual n° 204 783 fourni.

Raccordement à l'antenne

Pour obtenir une puissance de réception optimale, nous vous conseillons de faire fonctionner le tuner avec une antenne extérieure de haute qualité. Ceci s'applique en particulier à la réception d'émissions radiophoniques en stéréophonie, dont la qualité de reproduction dépend dans une large mesure de la qualité de l'antenne FM utilisée. Dans de nombreux cas, une réception irréprochable en stéréophonie n'est possible qu'avec une antenne à plusieurs éléments orientée sur l'émetteur correspondant. Votre revendeur vous aidera volontiers dans le choix de l'installation d'antenne la plus favorable pour vous.

Le tuner possède une antenne ferrite rabattable qui ne peut être considérée comme un produit de remplacement de pleine valeur d'une antenne extérieure, mais permet dans de nombreux cas une réception suffisante des gammes d'ondes longues et moyennes.




Fig. 2

Zur Verbesserung empfiehlt es sich, diese hochzuklappen.

Durch Drücken der Taste FA (12) wird die Ferrit-Antenne eingeschaltet. Bei Benützung einer Außenantenne wird durch Ausrasten der Taste FA die Ferrit-Antenne abgeschaltet und gleichzeitig auf die Außenantenne umgeschaltet. In Fällen, wo eine gute Außenantenne nicht zur Verfügung steht, empfehlen wir den dem Zubehör beigegebenen Antennensatz zu verwenden. Dieser beinhaltet einen UKW-Zimmer-Dipol und eine AM-Wurf-Antenne, die in gut versorgten Gebieten einen Empfang auf allen Wellen-Bereichen, vor allem der Ortssender ermöglichen.

An der Rückseite befinden sich vier Steckbuchsen für den Anschluß von 240 Ohm UKW-Dipolen und AM-Antennen.

Der UKW-Antennenstecker wird in die Buchse FM (28) des Anschlußrahmens gesteckt.

Sind jedoch, wie es z.B. häufig bei Gemeinschaftsantennen der Fall ist, auch Stecker für die übrigen Bereiche (Lang-, Mittel-, Kurzwelle) vorhanden, so sind diese mit den Buchsen ANT. und GRD. (Erde) (26) zu verbinden. Zwischen diesen Buchsen ist eine koaxiale Antennenbuchse (27) angeordnet, die für den direkten Anschluß von 75-Ohm-Koaxialkabeln vorgesehen ist und den besten Schutz gegen Störgeräusche und Zündfunkenstörungen bietet.

Störungen

Lang anhaltende Störgeräusche sind meist kein Gerätefehler, sondern kommen von außen über die Antenne herein.

Bitte lassen Sie in diesem Fall zunächst von Ihrem Fachhändler die Antennen-Anlage überprüfen und sich von ihm beraten, ob eine Verbesserung der Anlage Abhilfe schaffen könnte, oder ob der Störungsdienst der Post in Anspruch zu nehmen ist.

Bei schriftlichen Rückfragen geben Sie bitte die auf der Rückwand vermerkte Geräte-Type an.

Pour obtenir une amélioration, il est conseillé de la rabattre vers le haut. Lorsqu'on enfonce la touche FA (12), cette antenne ferrite est enclenchée. Si on utilise une antenne extérieure, on déconnecte en relâchant la touche FA l'antenne ferrite, en passant simultanément sur l'antenne extérieure.

Si une bonne antenne extérieure n'est pas disponible, nous conseillons d'utiliser le jeu d'antennes fourni dans les accessoires. Le jeu contient un dipôle intérieur pour la FM et une antenne volante pour l'AM, qui dans des régions bien desservies assurent une réception sur toutes les gammes d'ondes, en particulier de l'émetteur local.

Au dos, se trouvent 4 prises pour le branchement de dipôles FM, 240 ohms, et d'antennes AM.

La fiche FM est introduite dans la prise FM (28) du cadre de raccordement.

Si comme c'est le cas dans de nombreuses installations collectives, vous disposez d'une prise d'antenne séparée pour l'AM, cette prise est à connecter aux bornes ANT et GRD (terre) (26).

Entre ces prises est placée une douille d'antenne coaxiale (27) pour le branchement direct de câbles coaxiaux de 75 ohms, qui constitue la meilleure protection contre les bruits parasites et les perturbations par étincelles d'allumage.

Parasites

Des bruits parasites persistants ne sont généralement pas un défaut de l'appareil, mais proviennent de l'extérieur par l'antenne.

Dans ce cas, veuillez tout d'abord faire vérifier l'installation d'antenne par votre revendeur pour qu'il puisse vous dire si une amélioration de l'installation pourrait y remédier ou bien s'il faut faire une réclamation auprès du service des dérangements des PTT.

Lors de demandes de précisions par écrit, veuillez préciser le type de l'appareil indiqué sur la paroi arrière.




Fig. 3



Fig. 4




Fig. 5

Inbetriebnahme

Nach dem Einstecken der Antennenkabel, dem Anschluß an das Stromnetz und der Verbindung mit Ihrem Wiedergabe-Verstärker schalten Sie das Gerät durch Drücken der Taste POWER (17) ein. Bei eingeschaltetem Gerät sind die Anzeigeinstrumente beleuchtet.

Wahl des Senders und der Wellenbereiche

Durch Drücken der entsprechenden Taste wählen Sie den entsprechenden Empfangsbereich.

FM (8)	= 87,50 – 104 MHz
	Ultrakurzwellenbereich
LW (10)	= 150 – 340 kHz
	Langwellenbereich
MW (11)	= 500 – 1640 kHz
	Mittelwellenbereich
SW 1 (14)	= 5,70 – 9,10 MHz
	Kurzwellenbereich
SW 2 (15)	= 9,00 – 16,00 MHz
	Kurzwellenbereich

Der HiFi-Digital-Tuner verfügt über eine präzise quarsynchronisierte Abstimmgenauigkeit, die es erlaubt, die Sendefrequenz exakt einzustellen. Dazu hat das Gerät anstelle einer Skala eine 5-stellige digitale Frequenzanzeige.

Mit dem Abstimmknopf (19) stellen Sie den gewünschten Sender genau und verzerrungsfrei ein. Dazu dienen neben der digitalen Frequenzanzeige die zwei Meßinstrumente (SIGNAL (9), TUNING (13)), die eine genaue Beurteilung der am Gerät gewählten Abstimmung erlauben. Das Instrument SIGNAL (9) zeigt den Pegel des Eingangssignals an. Die Anzeige erfolgt logarithmisch. Auf diese Weise können unterschiedliche Eingangsspannungen von wenigen μV bis ca. 1 mV angezeigt werden. Dadurch ist es möglich, eine drehbare Hochantenne auf optimalen Empfang auszurichten. Im FM-Bereich zeigt das Instrument TUNING (13) zusätzlich an, ob die Senderabstimmung korrekt ist. Bei exakter Einstellung, vor allem bei Stereo-Sendungen, muß das Instrument "0" anzeigen.

Ein verzerrungsfreier Empfang bleibt jedoch gewährleistet, solange sich der Zeiger des

Mise en service

Après avoir branché le câble d'antenne, effectué le raccordement au secteur et la liaison avec l'amplificateur de reproduction, enclenchez l'appareil en appuyant sur la touche POWER (17). Lorsque l'appareil est enclenché, les indicateurs sont éclairés.

Sélection de l'émetteur et de la gamme d'ondes

Choisissez une gamme d'ondes en enfonceant la touche correspondante.

FM (8)	= 87,50 – 104 MHz
	Ondes ultra-courtes
LW/GO (10)	= 150 – 340 kHz
	Grandes ondes
MW/PO (11)	= 500 – 1640 kHz
	Petites ondes
SW 1/OC 1 (14)	= 5,70 – 9,10 MHz
	Ondes courtes
SW 2/OC 2 (15)	= 9,00 – 16,00 MHz
	Ondes courtes

Le tuner digital HiFi dispose d'une unité d'accord précise synchronisée par quartz qui permet de régler exactement la fréquence de l'émetteur. De plus, au lieu d'un cadran, l'appareil est muni d'une visualisation digitale de la fréquence à 5 positions.

Avec le bouton d'accord (19), réglez exactement et sans distorsion l'émetteur souhaité. En plus de la visualisation digitale de la fréquence, sont prévus à cet effet les deux appareils de mesure (SIGNAL (9), TUNING (13)) qui permettent une appréciation exacte de l'accord choisi sur l'appareil.

L'appareil SIGNAL (9) indique le niveau du signal d'entrée. La visualisation est logarithmique, et de cette manière, différentes tensions d'entrée de quelques μV à env. 1 mV peuvent être représentées. Ainsi, il est possible d'orienter une antenne extérieure pivotante sur une réception optimale.

De plus, dans la gamme FM, l'appareil TUNING (13) indique si l'accord de l'émetteur est correct. Lors d'un réglage exact, notamment pour les émissions en stéréophonie, l'appareil doit indiquer "0". Cependant, une réception exempte de distorsions reste garantie: tant que l'aiguille de l'indicateur "Tuner" reste dans la zone "0".




Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8

Tuning-Instrumentes im Bereich des Feldes "0" befindet.

Für den Empfang im UKW-Bereich sind die UKW-Bereichstaste FM (8) und die mit FM gekennzeichnete Stationstaste (7) zu drücken.

Die Abstimmung im UKW-Bereich erfolgt in Schritten von 50 kHz (0,05 MHz), damit wird der gesamte Bereich überstrichen. Diese Schritte stehen im Einklang mit dem international genormten Frequenzraster der UKW-Sender (Europa 100 kHz). Die genauen Sendefrequenzen der gewünschten Rundfunkstationen sind aus den Programmzeitschriften oder aus der beigegeführten Sender-tabelle zu entnehmen.

Bei verschiedenen Programmzeitschriften und Sendertabellen wird für die einzelnen UKW-Stationen nicht die Frequenz, sondern der Kanal angegeben. Durch Drücken der Taste CHANNEL (16) kann von Frequenz- auf Kanalanzeige umgeschaltet werden.

Bei einem Sender mit einer Senderfrequenz von z.B. 94,8 MHz ist die Kanalanzeige "26". Ist die Sendefrequenz 100 kHz geringer (94,7 MHz), beträgt die Kanalanzeige "25", eine um 100 kHz höhere Frequenz (94,9 MHz) ergibt die Kanalanzeige "26". In den AM-Bereichen ist ebenfalls eine exakte, schrittweise Abstimmung möglich. Dabei wird im Lang- und Mittelwellenbereich in 1 kHz-Schritten und im Kurzwellenbereich in 5 kHz Schritten abgestimmt.

Pour la réception en FM, il faut enfoncer la touche FM (8) pour la gamme d'ondes ultra-courtes et la touche de présélection de station repérée par FM (7).

L'accord dans la gamme FM s'effectue par des pas de 50 kHz (0,05 MHz), ainsi toute la plage est couverte. Ces pas sont harmonisés avec le réseau de fréquences normalisé sur le plan international pour les émetteurs FM (Europe 100 kHz). Les fréquences d'émetteurs exactes des stations radiophoniques souhaitées sont indiquées dans les programmes d'émissions radiophoniques ou dans le tableau d'émetteurs ci-joint.

Dans différents programmes radiophoniques et tableaux d'émetteurs, on n'indique pas pour les diverses stations FM la fréquence, mais le canal. En enfonçant la touche CHANNEL (16), on passe de la visualisation de fréquence à la visualisation de canal.

Par ex. pour un émetteur dont la fréquence est de 94,8 MHz, la visualisation de canal indique "26". Si la fréquence d'émetteur est de 100 kHz plus faible (94,7 MHz), la visualisation de canal indique "25", une fréquence de 100 kHz plus élevée (94,9 MHz) donne l'indication de canal "26".

De même, dans les gammes d'ondes AM, un accord exact par étapes est possible. Ainsi, dans les gammes d'ondes petites et grandes, les étapes sont de 1 kHz, et pour les ondes courtes de 5 kHz.

Touches de présélection de stations en FM

Ces touches permettent la présélection en FM (4) des sept stations les plus écoutées dans cette gamme, qui peuvent être choisies dans toute la gamme FM.

Réglage des touches de présélection

Enfoncer la touche correspondant à la gamme FM (8) et relâcher la touche AFC (3). Enfoncer successivement les touches de présélection FM 1 à FM 7, et en tournant les douilles moletées qui entourent les touches de présélection, régler à chaque fois l'émetteur FM souhaité. Le réglage exact peut être contrôlé à l'aide de la visualisation de fréquence et des indicateurs. Les stations présélectionnées




Fig. 9




Fig. 10

Die vorgewählten Stationen können durch einfaches Drücken der betreffenden Taste abgerufen werden.

Nach der Programmierung der Stationstasten sollte die auf UKW wirksame automatische Scharfabstimmung durch Drücken der Taste AFC (3) wieder eingeschaltet werden.

AFC/UKW-Scharfabstimmung

Mit der AFC-Taste (3) schalten Sie die automatische Scharfabstimmung für die im UKW-Bereich liegenden Sender ein. Diese Automatik sorgt dafür, daß der eingestellte Sender genau auf der Soll-Frequenz festgehalten wird. Bei der Sendersuche und bei schwach einfallenden Stationen sollte die AFC-Taste möglichst nicht gedrückt werden, da sich durch diese Automatik das Gerät auf einen evtl. daneben liegenden stärkeren Sender einstellen kann.

UKW-Stereo-Empfang

Der Tuner ist für den Empfang von Stereo-Rundfunk-Sendungen eingerichtet. Bei einer Stereo-Sendung und nicht gedrückter Mono-Taste schaltet das Gerät automatisch auf Stereo um, dies wird durch die Leuchtdiode STEREO (22) angezeigt. Wird die Taste MONO (2) gedrückt erlischt die Leuchtdiode und die Stereo-Sendung wird in Mono gehört. Diese Betriebsart wird auch für stark verrauschte Stereo-Sender empfohlen.

Stereo-Trigger

Mit dem Drehknopf STEREO-TRIGGER (6) läßt sich der Umschaltpegel für die automatische Mono-Stereo-Umschaltung einstellen.

Drehen in Richtung “+”:

auch Stereo-Sender mit geringerem Antennenpegel werden in Stereo wiedergegeben.

Drehen in Richtung “-”:

schwach einfallende Stereo-Sender werden nur in Mono wiedergegeben.

Es wird empfohlen, zunächst von der Mittelstellung des Einstellers auszugehen.

peuvent être appelées par simple pression sur la touche correspondante.

Après la programmation des touches de présélection, il convient de réenclencher l'accord fin automatique efficace en FM, en enfonçant la touche AFC (3).

AFC/Accord fin automatique en FM

Avec la touche AFC (3), vous enclenchez l'accord fin automatique pour les émetteurs qui se trouvent dans la gamme FM. Cet automatisme assure le maintien exact sur la fréquence de référence de l'émetteur réglé. Lors de la recherche d'émetteurs et dans le cas de stations à faible incidence, il vaudrait mieux que la touche AFC ne soit pas enfoncée, car par cet automatisme, l'appareil pourrait se régler sur un émetteur proche plus fort.

Réception stéréophonique en FM

Le tuner est équipé pour la réception d'émissions stéréophoniques en FM. Lors d'une émission stéréophonique, et si la touche MONO n'est pas enfoncée, l'appareil est réglé automatiquement sur la stéréophonie, ce qui est visualisé par la diode lumineuse STEREO (22). Si la touche MONO (2) est enfoncée, la diode s'éteint l'émission est entendue en monophonie. Ce mode de fonctionnement est aussi conseillé pour des émetteurs stéréophoniques à souffle élevé.

Stéréo-Trigger

Avec le bouton STEREO-TRIGGER (6), on peut régler le niveau de commutation automatique mono-stéréo.

Si on tourne dans le sens “+”:

les émetteurs stéréo même avec un faible niveau d'antenne sont reproduits en stéréo.

Si on tourne dans le sens “-”:

les émetteurs stéréo à faible incidence sont reproduits uniquement en mono.

Il est conseillé de partir tout d'abord de la position médiane du régulateur.



Fig. 11




Fig. 12

Muting/UKW-Stummabstimmung

Bei gedrückter Taste MUTING (1) wird beim Abstimmvorgang das Rauschen zwischen den Sendern unterdrückt. Dabei ist zu beachten, daß alle schwächeren Sender, die unter dem am Einsteller MUTING TRIGGER eingestellten Wert liegen, unterdrückt werden und stumm bleiben. Die Abstimminstrumente arbeiten hingegen normal weiter. Mit dem Drehknopf MUTING TRIGGER (5) läßt sich die "Ansprechschwelle" regeln.

Drehen in Richtung "+":

auch schwächer einfallende Sender werden hörbar.

Drehen in Richtung "-":

nur stark einfallende Sender werden wiedergeben, weniger empfangswürdige dagegen unterdrückt.

Es wird empfohlen, zunächst von der Mittenstellung des Einstellers auszugehen.

Zeitanzeige

In dem Tuner ist eine quarsynchronisierte vierstellige Digital-Uhr mit 24-Stunden-Anzeige eingebaut. Bei nicht eingeschaltetem Gerät (Taste POWER nicht gedrückt) erscheint auf dem Anzeigedisplay die Uhrzeit in Stunden und Minuten. Der Leuchtpunkt zwischen der Stunden- und Minutenanzeige blinkt im 1-Sekunden Rhythmus auf.

Wird der Tuner mit der Taste POWER (17) eingeschaltet, erlischt die Zeitanzeige und die eingestellte Empfangsfrequenz wird angezeigt. Die Uhrzeit läuft in jedem Fall ohne Anzeige unabhängig weiter.

Für die Zeiteinstellung sind an der Rückseite des Tuners zwei Tasten MINUTE (23) und HOUR (24) angebracht. Durch Drücken der Minuten- bzw. Stundentaste kann schrittweise die genaue Uhrzeit eingestellt werden. Ein kurzzeitiger Netzausfall (ca. 5 Sek.) wird durch eine elektronische Schaltung überbrückt. Nach einem längeren Netzausfall wird bei wiederanliegender Netzspannung die Zeitanzeige automatisch auf die Ziffern "0.00" gestellt. Mit den beiden rückwärtigen Tasten muß dann die genaue Uhrzeit neu eingestellt werden.

Accord silencieux en FM

Lorsque la touche MUTING (1) est enfoncée, le souffle est supprimé entre deux émetteurs pendant l'accord. Il est à noter que tous les émetteurs faibles qui sont inférieurs à la valeur réglée sur le MUTING TRIGGER, sont supprimés et restent muets. Par contre les dispositifs d'accord continuent à fonctionner normalement. Avec le bouton MUTING TRIGGER (5), on peut régler le seuil de réponse.

Si on tourne dans le sens "+":

les émetteurs à faible incidence sont aussi audibles.

Si on tourne dans le sens "-":

seuls les émetteurs à forte incidence sont reproduits, par contre les émetteurs plus faibles sont supprimés.

Il est conseillé de partir tout d'abord de la position médiane du régulateur.

Visualisation du temps

Dans le tuner est incorporée une pendule digitale à 4 positions pour 24 heures. Lorsque l'appareil n'est pas enclenché (touche POWER non enfoncée), la pendule indique l'heure et les minutes sur la visualisation. Le point lumineux entre la visualisation des heures et celle des minutes, clignote au rythme de la seconde.

Lorsque le tuner est enclenché avec la touche POWER (17), la visualisation de l'heure disparaît pour laisser place à celle de la fréquence de réception réglée. En tout cas, l'heure continue à avancer sans visualisation et indépendamment de celle-ci.

Le réglage de l'heure est effectué par deux touches MINUTE (23) et HOUR (24) au dos du tuner. En appuyant sur la touche des minutes ou des heures, on peut régler l'heure exacte par pas.

Une panne de courte durée du secteur (env. 5 secondes) est court-circuitée par un couplage électronique. Après une panne plus longue, la visualisation de l'heure est remise à zéro automatiquement dès que la tension secteur est rétablie. L'heure exacte peut à nouveau être réglée avec les deux touches arrière.

Technische Daten

Der Dual CT 1640 übertrifft in allen Meßwerten die nach DIN 45 500 an Geräte der Heimstudio-Technik (HiFi) gestellten Anforderungen.

FM-Teil

Empfangsbereich 87,5 – 104 MHz

Kreise 16, davon 12 ZF

Zwischenfrequenz 10,7 MHz

Antenne

60/75 Ohm und 240/300 Ohm

Empfindlichkeit

(60 Ohm, 40 kHz Hub/26 dB Rauschabstand)

Mono $\leq 0,8 \mu\text{V}$ Stereo $\leq 2,5 \mu\text{V}$

Stillabstimmung

Regelbereich 2 – 200 μV

in Mittenstellung des Reglers ca. 7 μV

Zweizeichentrennschärfe

bei $\pm 300 \text{ kHz}$ $\geq 50 \text{ dB}$

Spiegelfrequenzfestigkeit

(Fe = 2 ZF) $\geq 75 \text{ dB}$

ZF-Störfestigkeit

Fe + ZF/2 $\geq 80 \text{ dB}$

ZF-Bandbreite

140 kHz (-3 dB)

Begrenzungseinsatz

0,7 μV

Geräuschspannungsabstand

Mono, bezogen auf 1 kHz/40 kHz Hub $\geq 60 \text{ dB}$

Stereo, bezogen auf 1 kHz/46 kHz Hub $\geq 57 \text{ dB}$

Fremdspannungsabstand

Mono, bezogen auf 1 kHz/40 kHz Hub $\geq 60 \text{ dB}$

Stereo, bezogen auf 1 kHz/46 kHz Hub $\geq 58 \text{ dB}$

Klirrfaktor

Mono, gemessen mit 1 kHz/40 kHz Hub $\leq 0,5 \%$

Stereo, gemessen mit 1 kHz/46 kHz Hub $\leq 0,5 \%$

NF-Frequenzgang

40 Hz – 12 500 Hz $\pm 1,5 \text{ dB}$

Caractéristiques techniques

Le Dual CT 1640 surpasse en toutes valeurs de mesure les exigences DIN 45 500 (matériel HiFi grand public).

Partie-FM

Gamme 87,5 – 104 MHz

Circuits 16 dont 12 en MF

Fréquence intermédiaire 10,7 MHz

Antenne 60/75 ohm et 240/300 ohm

Sensibilité

(60 Ω , pour 40 kHz d'excursion en fréquence et rapport signal/bruit de 26 dB

Mono $\leq 0,8 \mu\text{V}$ Stéréo $\leq 2,5 \mu\text{V}$

Accord silencieux

Plage de réglage 2 – 200 μV en

position médiane environ 7 μV

Sélectivité à $\pm 300 \text{ kHz}$ $\geq 50 \text{ dB}$

Sélection fréquence-image (Fe + 2 ZF) $\geq 75 \text{ dB}$

Produit d'erreur de mélange Fe + $\frac{\text{ZF}}{2}$ $\geq 80 \text{ dB}$

Largeur de bande 140 kHz (-3 dB)

Seuil de limitation 0,7 μV

Rapport signal/bruit

Mono, rapporté à 1 kHz/40 kHz $\geq 60 \text{ dB}$

Stéréo, rapporté à 1 kHz/46 kHz $\geq 57 \text{ dB}$

Rapport signal/bruit

Mono, rapporté à 1 kHz/40 kHz $\geq 60 \text{ dB}$

Stéréo, rapporté à 1 kHz/46 kHz $\geq 58 \text{ dB}$

Taux de distorsion

Mono, mesurée sur 1 kHz/40 kHz $\leq 0,5 \%$

Stéréo, mesurée sur 1 kHz/46 kHz $\leq 0,5 \%$

Bande passante BF

40 – 12 500 Hz, $\pm 1,5 \text{ dB}$

Désaccentuation

50 μs

Commutation automatique mono/stéréo

Plage de réglage 2 – 200 μV en position

médiane environ 7 μV

Deemphasis	50 μ s	Diaphonie stéréo (à 1 kHz)	≥ 38 dB
Mono/Stereo-Umschaltung		Suppression fréquence pilote	
Regelbereich 2 — 200 μ V		19 kHz	≥ 35 dB
in Mittenstellung des Reglers ca. 7 μ V		Suppression sous-porteuse	
Übersprechdämpfung bei 1 kHz	≥ 38 dB	38 kHz	≥ 45 dB
Pilotton-Unterdrückung 19 kHz	≥ 35 dB	Tension de sortie BF	suivant DIN
Hilfsträger-Unterdrückung 38 kHz	≥ 45 dB	Rattrapage automatique	± 100 kHz
NF-Ausgangsspannung	nach DIN		
AFC-Fangbereich	± 100 kHz		

AM-Teil

Empfangsbereiche

LW	150 — 340	kHz
MW	500 — 1640	kHz
KW 1	5,7 — 9,1	MHz
KW 2	9,0 — 16,0	MHz

Kreise 6, davon 4 ZF

Zwischenfrequenz 460 kHz

Antenne hochohmig (induktiv)

Empfindlichkeit

nach DIN 45 300, für 6 dB Signal-Rauschabstand

KW	10 μ V
MW	20 μ V
LW	30 μ V

Netzspannungen

110 und 220 Volt

Netzsicherung

bei 110 Volt 0,3 A mittelträge
bei 220 Volt 0,2 A mittelträge

Leistungsaufnahme ca. 15 VA

Bestückung

16 Integrierte Schaltungen (IC's)
2 Feldeffekt-Transistoren (FET's)
1 MOS-Feldeffekt-Transistor (MOS-FET's)
20 Transistoren
21 Dioden

Partie AM

Gamme

LW	150 — 340	kHz
MW	500 — 1640	kHz
KW 1	5,7 — 9,1	MHz
KW 2	9,0 — 16,0	MHz

Circuits 6 dont 4 en MF

Fréquence intermédiaire 460 kHz

Antenne haute impédance (inductive)

Sensibilités (mesurées avec antenne fictive suivant DIN 45 300)

KW	10 μ V
LW	30 μ V
MW	20 μ V

Tensions secteur 110 et 220 V

Fusibles

à 110 V	0,3 A mT
à 220 V	0,2 A mT

Consommation de puissance env. 15 VA

Equipement

16 circuits intégrés (IC's)
2 FET's
1 MOS FET's
20 transistors
21 diodes



Dual Gebrüder Steidinger
7742 St. Georgen/Schwarzwald

Printed in Germany by Dual
242 505-5 5/0677

Berichtigung zur Bedienungsanleitung

Seite 16, "Zeitanzeige", letzter Absatz

Nach längerem Netzausfall wird die Funktion des Zeitspeichers und damit die Zeitanzeige unterbrochen. Wenn die Netzspannung wieder anliegt, läuft die Zeitanzeige von einer willkürlichen Stellung aus weiter oder sie bleibt auf "0.00" stehen.

Mit den rückwärtigen Tasten (Fig. 12) kann die Uhrzeit korrigiert werden.

Correction of Operating Instructions

Page 17, "Digital time display", last section

After a longer mains voltage failure, the functions of the time storage and thus of the time display are deactivated. When the mains voltage returns, the time display will either start running again at some random value or will remain stationary at the value "0.00".

The time display can be corrected with the aid of the pushbuttons on the rear (fig. 12).

Rectificatif de la notice d'emploi

Page 16, "Visualisation du temps", dernière section

En cas de panne prolongée de secteur, la mémoire horaire et, par conséquent, le système d'affichage de l'heure cessent de fonctionner. Lorsque la tension secteur revient, le système d'affichage se remet en marche à partir d'une position quelconque ou s'arrête sur "0.00". Pour le remettre à l'heure exacte, utiliser les touches se trouvant à l'arrière (fig. 12).

[illegible]

Hinweise für UKW-Stereoempfang

Stereofonie-Sendungen

Viele UKW-Sender strahlen bereits UKW-Stereoprogramme aus. Weitlängere Stationen werden hinzukommen. Verständlicherweise können Sie nur zu bestimmten Zeiten Stereoeinsendungen empfangen, nämlich nur dann, wenn der Sender diese abstrahlt. In den Lang-, Mittel- und Kurzwellenbereichen gibt es keine Stereoeinsendungen.

UKW-Empfindlichkeit bei Mono- und Stereo-Wiedergabe

Die modernen Rundfunkgeräte besitzen eine so große UKW-Empfindlichkeit, daß unter besonders günstigen Empfangsbedingungen schon mit einer Beherrschenden starke Sender bei Mono-Wiedergabe empfangen werden können. Stereoeingang ist auf diese Weise selten möglich, da dazu eine etwa zehnfach höhere Antennenspannung erforderlich ist als bei Mono-Empfang.

Für Stereo-Empfang Richtantennen

Stereo-Übertragung kann durch reflektierte Wellen oder durch Gleitwellen Nachbarkanalserien viel stärker als Mono-Übertragung gestört werden. Diese Störungen lassen sich durch Mehr-Element-Richtantennen z.B. auf dem Hausdach weitgehend vermeiden. Mehr-Element-Richtantennen liefern bei Ausrichtung auf Empfangswürdige UKW-Sender einwandfreien Stereoeingang. In der Regel trifft dies bei den für die örtliche Versorgung zuständigen UKW-Sendern zu. Alle von einem Standort verbreiteten UKW-Programme können mit der gleichen Richtantenne empfangen werden. Liefern Antennenanlagen mit UKW-Rundempfangsantennen keinen zufriedenstellenden Stereoeingang, lassen sich diese durch Mehr-Element-Richtantennen stereotüchtig machen.

Erweiterung der Programm-Auswahl

Ob Stereoeinsendungen von anderen als den Ortsendern empfangen werden können, hängt von den geografischen Gegebenheiten ab. Bei einer Einzelanlage läßt sich die Richtantenne mit einem Antennen-Rotor drehbar anordnen und damit auf empfangswürdige Sender aus allen Richtungen einstellen. Dieses Verfahren ist bei Gemeinschaftsantennenanlagen wegen der unterschiedlichen Programmwünsche der Teilnehmer nicht anwendbar, jedoch läßt sich in besonderen Fällen durch entsprechende Ausrichtung einer Richtantenne oder durch eine Kombination von zwei Richtantennen oder einer Richtantenne mit einer Rundempfangsantenne die Programmwahl auch hier erweitern.

Fachgerechter Aufbau von Antennenanlagen

Voraussetzung für guten Empfang ist in jedem Fall eine leistungsfähige, vom Fachmann errichtete Antennenanlage. Bitte lassen Sie sich von einem Fachhändler beraten, der die örtlichen Empfangsverhältnisse genau kennt.

Notes on VHF Stereo Reception

Stereo Programmes

Many VHF stations transmit VHF stereo programmes. Further stations will be added. You can, of course, only receive stereo programmes at certain times, that is to say, only when the station transmits them. There are no stereo programmes on long, medium and short wave.

VHF Sensitivity with Mono and Stereo Reproduction

Modern radios have such considerable VHF sensitivity that under particularly favourable reception conditions strong stations can be received in mono even with an improvised antenna. Stereo reception is seldom possible by this means because, for this purpose, the antenna voltage necessary is approximately 10 times higher than for mono reception.

Directional Antennas for Stereo Reception

Stereo transmission can be disturbed to a much greater extent than mono transmission by reflected waves and by co-channel and adjacent channel stations. This interference can largely be eliminated by the use of multiple element directional antennas for example on the roof. Multiple element directional antennas provide perfect stereo reception when oriented to the desired VHF stations. As a rule, this is applicable in the case of the VHF stations responsible for local reception. All VHF programmes transmitted from one position can be received with the same directional antenna.

If antenna systems with VHF all-round reception are used, they do not give satisfactory stereo reception, they can be made suitable for stereo by means of multiple element directional antennas.

Extending Programme Range

Whether stereo programmes from stations other than local ones can be received depends on the geographical conditions. With an individual system, the directional antenna can be rotatably-mounted with an antenna rotor and thus set to desired stations from all directions. This procedure is not applicable in the case of community antenna systems because of the varying programme requirements of the listeners, but the range of programmes can be extended here as well in special cases by corresponding orientation of a directional antenna or by a combination of two directional antennas or of a directional antenna with an all-round reception antenna.

Proper Erection of Antenna Systems

In all cases, an efficient antenna system erected by a specialist is essential for good reception. Please consult your dealer who will be fully acquainted with the local reception conditions.

Indications for the reception stéréophonique en FM

Émissions stéréophoniques

Beaucoup d'émetteurs FM des offices radiophoniques diffusent déjà des programmes stéréophoniques en FM. D'autres stations viendront s'y ajouter. Évidemment vous ne pouvez recevoir d'émission stéréophoniques qu'à certaines heures, c'est-à-dire lorsqu'elles sont diffusées par l'émetteur. Il n'y a pas d'émissions stéréophoniques sur les grandes ondes, ni sur les moyennes et courtes.

Sensibilité FM dans le cas de reproductions mono et stéréo

Les appareils de radio modernes ont une grande sensibilité FM que, dans des conditions particulièrement favorables, des émetteurs puissants peuvent déjà être captés en mono avec une antenne auxiliaire. Une réception en stéréophonie est rarement possible de cette manière car, dans ce cas, la tension d'antenne doit être dix fois plus élevée que pour une réception en monophonie.

Antennes directives pour la réception en stéréophonie

La retransmission en stéréophonie peut être beaucoup plus perturbée qu'une retransmission en monophonie par des ondes réfléchies et par des émetteurs sur le même canal ou sur des canaux voisins. Ces perturbations peuvent par exemple être éliminées dans une large mesure par des antennes directives à plusieurs éléments, placées sur le toit de la maison. Les antennes directives à plusieurs éléments permettent une réception stéréophonique impeccable lorsqu'elles sont alignées avec les émetteurs FM. Ceci concerne normalement les émetteurs FM correspondant à la distribution locale. Tous les programmes FM diffusés par une station peuvent être reçus avec la même antenne. Des installations d'antennes FM omnidirectionnelles qui ne donnent pas de réception stéréophonique satisfaisante peuvent être améliorées par des antennes directives à plusieurs éléments.

Extension de la sélection des programmes

La possibilité de recevoir des émissions stéréophoniques d'émetteurs autres que les émetteurs locaux, dépend des données géographiques. Dans le cas d'une installation individuelle, l'antenne directive peut être tournée à l'aide d'un rotor et orientée ainsi dans toutes les directions vers les émetteurs désirés. Ce procédé n'est pas utilisable dans le cas d'une installation d'antenne collective, en raison des vœux divergents des usagers en ce qui concerne les programmes, cependant on peut quand même étendre la sélection des programmes dans certains cas par l'alignement d'une antenne directive ou par une combinaison de deux antennes directives ou d'une antenne directive avec une antenne omnidirectionnelle.

Montage des installations d'antennes

Pour obtenir une bonne réception, il faut que dans chaque cas l'installation d'antenne soit effectuée par un spécialiste. Veuillez demander conseil à votre revendeur qui connaît parfaitement les conditions de réception locales.

Aanwijzingen voor FM-stereo-ontvangst

Stereofonische uitzendingen

Veel FM-zenders zenden regelmatig FM-stereo-uitzendingen uit. Natuurlijk kunt u slechts dan naar stereoprogramma's luisteren indien er stereo wordt uitgezonden. Op de lange-, midden- en korte golf worden geen stereo-programma's uitgezonden.

FM-gevoeligheid bij mono- en stereowergave

De moderne radio-ontvangers bezitten een zo grote gevoeligheid, dat onder gunstige ontvangstomstandigheden sterke zenders reeds met een kamer-antenne in mono-wergave worden ontvangen. Stereo-ontvangst is zelden op deze manier mogelijk, aangezien hiervoor een ca. tienmaal hogere antennespanning noodzakelijk is dan voor mono-ontvangst.

Richtantenne voor stereo-ontvangst

Een stereo-uitzending kan door reflecties en naastliggende zenders veel sterker gestoord worden dan een mono-uitzending. Deze storingen kunnen door een richtantenne met meerdere elementen, b.v. op het dak geplaatst, voor het grootste gedeelte opgevoerd worden. Richtantennes met meerdere elementen geven bij een juiste richting op goed te ontvangen FM-zenders storingsvrije stereo-ontvangst.

In de regel is dit voor de ontvangst van regionale FM-zenders voldoende. Als door één station uitgezonden FM-programma's kunnen met dezelfde richtantenne ontvangen worden. Voor storingsvrije stereo-ontvangst is het noodzakelijk een meervoudige FM-richt-antenne te monteren, indien een rondgevoelige FM-antenne geen storingsvrije ontvangst geeft.

Uitbreiding van de programmekeuze

Het hangt van de geografische ligging af of ook stereo-uitzendingen ontvangen worden buiten de nabijgelegen stations.

Bij een enkele antenne-installatie kan men d.m.v. een antenne-rotor de antenne draaibaar maken en hierdoor op alle stations richten waarvan de ontvangst mogelijk is.

Dit is in de regel niet mogelijk bij centraal-antennesystemen voor gemeenschappelijk gebruik aangezien de programmekeuze hier reeds vastgesteld is, maar het is in bepaalde gevallen mogelijk de programmekeuze ook hier uit te breiden door het zeer precies uirichten van een richtantenne of door combinatie van twee richtantennes of een richtantenne samen met een rondgevoelige antenne.

Vakkundige montage van antenne-installaties

Een eerste voor goede ontvangst is in ieder geval een optimaal gerichte, door een installateur gemonteerde, antenne-installatie. Laat u zich door een vakhandelaar voorlichten die met de plaatselijke ontvangstmogelijkheden bekend is.